
Produktinformation Stand 2022 / 02

FERTIGMÖRTEL-MULDE 200 Liter - ,Jopa®

Seite 1 von 2

Bedienungsanleitung

für Mörtelmulden 200 l, kranbar, Nennlast 500 kg

in Farben: # 10499 rot, # 10500 gelb, # 10501 blau, # 10582 grün

- **Einsatzzweck**

Die Mulde dient dem Transport von Flüssigkeiten, Fertigbeton oder ähnlichem.

Die Mulde darf nicht über die oberste Fülllinie hinaus befüllt werden.

Leere Mulden dürfen nicht vom Gerüst geworfen oder gestoßen werden.

- **Nutzungsdauer**

Die Nutzungsdauer von 5 Jahren gilt ab dem auf dem Rumpf/Etikett gedrucktem Herstellungsdatum.

- **Erste Inbetriebnahme**

Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Mulde auf einwandfreie Beschaffenheit durch einen Sachkundigen gemäß §39 der UVV „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ zu prüfen.

- **Tägliche bzw. wiederkehrende Inbetriebnahme**

Der Verwender hat sich vor jedem Einsatz der Mulde von deren ordnungsgemäßem Zustand, insbesondere des Rahmens und des kerbfreien Zustandes des Bodens, zu überzeugen.

- **Regelmäßige Prüfung**

Der Eimer / Kübel / Mulde ist laufend, während des Gebrauches, auf Beschädigungen zu überprüfen. Eine regelmäßige Prüfung nach §40 der UVV ist vorgeschrieben.

Vor allen Dingen ist der einwandfreie Zustand der Beschriftung, des Bügels, der Aufhängung, sowie des Behälterbodens zu kontrollieren.

- **Vermeidung von Kerben**

Kerben setzen das elastische Verhalten des Werkstoffs PE-HD stark herab.

Für einen sicherheitstechnisch unbedenklichen betrieb muss der Behälter durch seine bestimmungsgerechte Verwendung im Bodenbereich kerbfrei gehalten werden.

Treten dennoch, durch z.B. unsachgemäßen Gebrauch, Kerben auf, ist die Mulde aus dem Betrieb zu nehmen.

- **Heben der Mulde**

Das zum Heben der Mulde notwendige Gehänge ist auf die Tragfähigkeit abzustimmen.



Produktinformation Stand 2022 / 02

FERTIGMÖRTEL-MULDE 200 Liter - „Jopa®“

Seite 2 von 2

- Absetzen der Mulde

Beim Absetzen der Mulde ist die Tragfähigkeit des Untergrundes zu beachten.

Beim Absetzen auf Gerüsten ist ein besonderer statischer Nachweis nach DIN4420 erforderlich.

- Außerbetriebnahme

Nach Ablauf von 5 Jahren, ab Datum Artikelboden, muss die Mulde aus dem Betrieb genommen werden.

- Pflege

Um sich im Betrieb fortlaufend vom ordnungsgemäßen Zustand des Behälters überzeugen zu können, ist die Mulde vor jedem neuen Befüllen mit einem scharfen Wasserstrahl gründlich zu reinigen.

- Modifikationen

Jegliche Veränderungen baulicher Art an der Mulde ist nicht erlaubt.



HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.